

Kurzanleitung Matchuhr

Matchuhr in Betrieb nehmen	
-----------------------------------	--

Punkt 1:	Steuerpult einschalten		Schalter hinten links	
Punkt 2:	Frage "Resume Game?"	mit	NO	bestätigen
Punkt 3:	Code	4402	YES	bestätigen
	Ist die Uhr nicht auf 20:00 eingestellt, dann			
Punkt 4:	Set Main Clock	2x	drücken	20:00 eingeben
			dann mit	YES bestätigen

Die Matchuhr ist nun für das Spiel bereit!

Strafe Eingeben (2Min / 5Min)

Punkt 1:	PLAYER PENALTY Heim	oder	PLAYER PENALTY Gast	
Punkt 2:	Nummer des Spielers eingeben		YES	bestätigen
Punkt 3a:	02:00 erscheint auf dem Display mit		YES	bestätigen
Punkt 3b:	bei 5min. die 2Min überschreiben anschliessend mit		YES	bestätigen

Strafe Löschen

Punkt 1: **PLAYER PENALTY Heim** oder **PLAYER PENALTY Gast**

Punkt 2: mit  die richtige Strafe suchen

Punkt 3: **DELETE PENALTY** 1x drücken **YES** bestätigen

2 + 2 min. Strafen eingeben

Punkt 1:	PLAYER PENALTY Heim	oder	PLAYER PENALTY Gast	
Punkt 2:	Nummer des Spielers eingeben		YES	bestätigen
Punkt 3:	02:00 mit 04:00 überschreiben abschliessen mit		YES	bestätigen

2 + 2 min. Strafe löschen

Punkt 1:	PLAYER PENALTY Heim	oder	PLAYER PENALTY Gast	
Punkt 2:	mit		die richtige Strafe suchen	
Punkt 3:			1x drücken	YES bestätigen
Punkt 4:	MINOR PENALTY		1x drücken	YES bestätigen

10 Min. Strafe eingeben / Ablauf 10Min. Strafe	
--	--

Punkt 1:  oder 
drücken dann erscheint Pfeil auf Uhr

Punkt 2:  oder 
nach 10min. Pfeil drücken, Pfeil weg auf Uhr

Bitte Blatt wenden Danke!

Toreingabe / Torkorrektur

- Punkt 1: Score +1 Heim 1x drücken Score +1 Gast
- Punkt 2: Score -1 Heim 1x drücken Score -1 Gast

Beginn Pause eingeben / DS

- Punkt 1: **DISABLE PENALTY CLOCKS** drücken
- Punkt 2: **SET MAIN CLOCK** 3x drücken (bis Menüpunkt: Break)
Pausenzeit eingeben dann mit **YES** bestätigen
- Punkt 3: **START** drücken Pause läuft ab

Genau 3 Minuten vor Ablauf der Pause: Garderobenhorn drücken (hinter dem Uhrbedienpult, sieht aus wie ein Lichtschalter). Falls eine Mannschaft in Garderobe 10 ist, auch das Stadionhorn drücken (Horn auf dem Handgerät oder auf der Uhr)

Ende Pause eingeben / EN

- Punkt 1: **ENABLE PENALTY CLOCKS** drücken
- Punkt 2: **SET MAIN CLOCK** 2x drücken **YES** bestätigen
- Punkt 3: **PERIODE +1** (nur nötig, wenn die Pause nicht vollständig abgelaufen ist)
- Punkt 4: **START** drücken wenn das Spiel weiterlaufen soll

Time Out

- Punkt 1: **TIME OUT
HEIM** oder **TIME OUT
GAST** **YES** bestätigen

Das Time Out läuft auf der Uhr ab
Am Ende ertönt ein Hornsignal
Die Uhr/Zeit erscheint wieder, das Spiel kann weitergehen

Zeitkorrektur

- Set Main Clock 1x drücken Korrigierte Zeit eingeben
dann mit **YES** bestätigen

- Menuauswahl über Set Main Clock
- 1x drücken: Current Time Aktuelle Zeit
- 2x drücken: Period Time Voreinstellung Drittelszeit
- 3x drücken: Break Time Pausenzeit