

Kurzanleitung Matchuhr mit Intervallhorn

Matchuhr in Betrieb nehmen

Steuerpult einschalten (Schalter hinten links)

Frage "Resume Game?" mit **NO** bestätigen

Code **4402** **YES** bestätigen

Set Main Clock

2x

drücken
dann mit

Spielzeit

eingeben

YES

bestätigen

Zeit eingeben

Spielzeit Turnierblatt beim SCL-Trainer holen. Falls die Zeit nicht ersichtlich ist, nachfragen

Spielzeit Aktuell eingestellte Zeit überschreiben (Zahlenblock auf dem Steuerpult)

Intervallhorn einschalten

Autohorn Taste Autohorn drücken



Display AUTO HORN: **Taste 1** drücken

(Autohorn muss eingestellt bleiben, läutet am Ende des Drittels)



Display HORN INTERVAL: **Taste 1** drücken

Display HORN INTERVAL - TIME 1 mit Taste **YES** bestätigen

Das Intervallhorn ist nun eingeschaltet, auf dem Display erscheint ein "i"

Zu Beginn jedes Spiels: Mit der Hand dem Schiedsrichter anzeigen, dass man bereit ist. Kurz das Horn drücken, damit alle Partien gleichzeitig starten und dann mit **"Start"** auf der Handbedienung die Uhr starten.

Uhr bereit machen für das nächste Spiel

Uhr nach Ablauf der Partie stoppen auf der Handbedienung (Schalter)

Set Main Clock

2x drücken (PERIOD, Zeit ist schon eingestellt) und mit **YES** bestätigen

Uhr zurück stellen nach dem Turnier

Set Main Clock

2x drücken

Aktuelle Zeit mit 20:00 überschreiben und mit **YES** bestätigen

Autohorn Display AUTO HORN: **Taste 1** drücken



(Autohorn muss eingestellt bleiben, läutet am Ende des Drittels)

Display HORN INTERVAL: **Taste 2** drücken (OFF)



Display HORN INTERVAL - TIME 1 mit Taste **YES** bestätigen

Das Intervallhorn ist nun ausgeschaltet, auf dem Display ist kein "i" mehr - kontrollieren!

Uhr ausschalten mit Wippschalter